Bestway®



Guidance – Approximate body weight: age group					
11 kg	~ 12 months	11 kg – 15 kg	~ 12 months to 24 months		
15 kg – 18 kg	~ 24 months to 36 months	18 kg – 30 kg	~ 3 years to 6 years		
30 kg – 60 kg	~ 6 years to 12 years	> 60 kg	~ over 12 years		

Orientierungshilfe – ungefähres Körpergewicht: Altersgruppe					
11 kg	~ 12 Monate	11 kg – 15 kg	~ 12 Monate bis 24 Monate		
15 kg – 18 kg	~ 24 Monate bis 36 Monate	18 kg – 30 kg	~ 3 Jahre bis 6 Jahre		
30 kg – 60 kg	~ 6 Jahre bis 12 Jahre	> 60 kg	~ über 12 Jahren		

Als richtlijn - lichaamsgewicht bij benadering: leeftijdsgroep					
11 kg	~ 12 maanden	11 kg – 15 kg	~ 12 maanden tot 24 maanden		
15 kg – 18 kg	~ 24 maanden tot 36 maanden	18 kg – 30 kg	~ 3 jaar tot 6 jaar		
30 kg – 60 kg	~ 6 jaar tot 12 jaar	> 60 kg	~ ouder dan 12 jaar		

Vejledning – Omtrentlig kropsvægt: Aldersgruppe					
11 kg	~ 12 måneder	11 kg – 15 kg	~ 12 måneder til 24 måneder		
15 kg – 18 kg	~ 24 måneder til 36 måneder	18 kg – 30 kg	~ 3 år til 6 år		
30 kg – 60 kg	~ 6 år til 12 år	> 60 kg	~ over 12 år		

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ – ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ					
11 KG	~ 12 ΜΗΝΕΣ	11 ΚG – 15 ΚG	~ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 24 ΜΗΝΕΣ		
15 KG – 18 KG	~ 24 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 36 ΜΗΝΕΣ	18 ΚG – 30 ΚG	~ 3 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ		
30 KG – 60 KG	~ 6 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ	> 60 KG	~ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ		

Návod – přibližná hmotnost: věková skupina					
11 kg	~ 12 měsíců	11 kg – 15 kg	~ 12 měsíců až 24 měsíců		
15 kg – 18 kg	~ 24 měsíců až 36 měsíců	18 kg – 30 kg	~ 3 roky až 6 let		
30 kg – 60 kg	~ 6 let až 12 let	> 60 kg	~ více než 12 let		

Vägledning – Ungefärlig kroppsvikt: åldersgrupp					
11 kg	~ 12 månader	11 kg – 15 kg	~ 12 månader till 24 månader		
15 kg – 18 kg	~ 24 månader till 36 månader	18 kg – 30 kg	~ 3 år till 6 år		
30 kg – 60 kg	~ 6 år till 12 år	> 60 kg	~ över 12 år		

Návod – Približná telesná hmotnosť: veková skupina					
11 kg	~ 12 mesiacov	11 kg – 15 kg	~ 12 až 24 mesiacov		
15 kg – 18 kg	~ 24 až 36 mesiacov	18 kg – 30 kg	~ 3 až 6 rokov		
30 kg – 60 kg	~ 6 až 12 rokov	> 60 kg	~ viac ako 12 rokov		

Iránymutatás – hozzávetőleges testtömeg: korcsoport					
11 kg	~ 12 hónapos	11 … 15 kg	~ 12 … 24 hónapos		
15 … 18 kg	~ 24 … 36 hónapos	18 … 30 kg	~ 3 … 6 éves		
30 kg … 60 kg	~ 6 … 12 éves	> 60 kg	~ több mint 12 éves		

Rekomendacija – apytikslis kūno svoris: amžiaus grupė					
11 kg	~ 12 mėn.	11 kg – 15 kg	~ nuo 12 mėn. iki 24 mėn.		
15 kg – 18 kg	~ nuo 24 mėn. iki 36 mėn.	18 kg – 30 kg	~ nuo 3 metų iki 6 metų		
30 kg – 60 kg	~ nuo 6 metų iki 12 metų	> 60 kg	~ daugiau nei 12 metų		

Yol göstermesi için– yaklaşık vücut ağırlığı: yaş grubu					
11 kg	~ 12 aylık	11 kg – 15 kg	~ 12 aylıktan 24 aylığa		
15 kg – 18 kg	~ 24 aylıktan 36 aylığa	18 kg – 30 kg	~ 3 yaşından 6 yaşına		
30 kg – 60 kg	~ 6 yaşından 12 yaşına	> 60 kg	~ 12 yaş üzeri		

Ръководство – Приблизително телесно тегло: възрастова група					
11 kg	~ 12 месеца	11 kg – 15 kg	~ 12 месеца до 24 месеца		
15 kg – 18 kg	~ 24 месеца до 36 месеца	18 kg – 30 kg	~ 3 години до 6 години		
30 kg – 60 kg	~ 6 години до 12 години	> 60 kg	~ над 12 години		

Juhised ligikaudse kehakaalu määramiseks sõltuvalt vanusest					
11 kg	~ 12 kuud	11 kg – 15 kg	~ 12 kuud kuni 24 kuud		
15 kg – 18 kg	~ 24 kuud kuni 36 kuud	18 kg – 30 kg	~ 3 aastat kuni 6 aastat		
30 kg – 60 kg	~ 6 aastat kuni 12 aastat	> 60 kg	~ üle 12 aasta		

Conseils – Poids approximatif: tranche d'âge					
11 kg	~ 12 mois	11 – 15 kg	~ 12 – 24 mois		
15 – 18 kg	~ 24 – 36 mois	18 – 30 kg	~ 3 – 6 ans		
30 – 60 kg	~ 6 – 12 ans	> 60 kg	~ plus de 12 ans		

Guida - peso approssimativo del corpo: fascia di età					
11 kg	~ 12 mesi	11 kg – 15 kg	~ da 12 a 24 mesi		
15 kg – 18 kg	~ da 24 a 36 mesi	18 kg – 30 kg	~ da 3 a 6 anni		
30 kg – 60 kg	~ da 6 a 12 anni	> 60 kg	~ più di 12 anni		

Directrices – Peso corporal aproximado: grupo de edad					
11 kg	~ 12 meses	11 kg – 15 kg	~ 12 a 24 meses		
15 kg – 18 kg	~ 24 a 36 meses	18 kg – 30 kg	~ 3 a 6 años		
30 kg – 60 kg	~ 6 a 12 años	> 60 kg	~ más de 12 años		

Orientação – Peso corporal aproximado: grupo etário					
11 kg	~ 12 meses	11 kg – 15 kg	~ 12 meses a 24 meses		
15 kg – 18 kg	~ 24 meses a 36 meses	18 kg – 30 kg	~ 3 anos a 6 anos		
30 kg – 60 kg	~ 6 anos a 12 anos	> 60 kg	~ mais de 12 anos		

Для справки – Приблизительный вес тела: возрастная группа:					
11 кг	~ 12 месяцев	11 кг – 15 кг	~ 12 месяцев - 24 месяцев		
15 кг. – 18 кг.	~ 24 месяцев - 36 месяцев	18 кг. – 30 кг.	~ 3 лет - 6 лет		
30 кг. – 60 кг.	~ 6 лет - 12 лет	> 60 кг.	~ больше 12 лет		

Brukerinformasjon – Omtrentlig kroppsvekt: aldersgruppe					
11 kg	~ 12 måneder	11 kg – 15 kg	~ 12 måneder til 24 måneder		
15 kg – 18 kg	~ 24 måneder til 36 måneder	18 kg – 30 kg	~ 3 år til 6 år		
30 kg – 60 kg	~ 6 år til 12 år	> 60 kg	~ over 12 år		

Ohje – Keskimääräinen paino: ikäryhmä					
11 kg	~ 12 kuukautta	11 – 15 kg	~ 12–24 kuukautta		
15 – 18 kg	~ 24–36 kuukautta	18 – 30 kg	~ 3–6 vuotta		
30 – 60 kg	~ 6–12 vuotta	> 60 kg	~ yli 12 vuotta		

Wskazówki – Przybliżona masa ciała: grupa wiekowa					
11 kg	~ 12 miesięcy	11 kg – 15 kg	~ od 12 do 24 miesięcy		
15 kg – 18 kg	~ od 24 do 36 miesięcy	18 kg – 30 kg	~ od 3 do 6 lat		
30 kg – 60 kg	~ od 6 do 12 lat	> 60 kg	~ powyżej 12 lat		

Norādes – aptuvenais ķermeņa svars: vecuma grupa					
11 kg	~ 12 mēneši	11 kg – 15 kg	~ 12 līdz 24 mēneši		
15 kg – 18 kg	~ 24 līdz 36 mēneši	18 kg – 30 kg	~ 3 līdz 6 gadi		
30 kg – 60 kg	~ 6 līdz 12 gadi	> 60 kg	~ vairāk nekā 12 gadi		

Navodila – okvirna telesna teža: starostna skupina					
11 kg	~ 12 mesecev	11 kg – 15 kg	~ od 12 do 24 mesecev		
15 kg – 18 kg	~ od 24 do 36 mesecev	18 kg – 30 kg	~ od 3 do 6 let		
30 kg – 60 kg	~ od 6 do 12 let	> 60 kg	~ več kot 12 let		

Indicații - Greutate corporală aproximativă: grupă de vârstă					
11 kg	~ 12 luni	11 kg – 15 kg	~ 12 luni până la 24 luni		
15 kg – 18 kg	~ 24 luni până la 36 luni	18 kg – 30 kg	~ 3 ani până la 6 ani		
30 kg – 60 kg	~ 6 ani până la 12 ani	> 60 kg	~ peste 12 ani		

Napomena – Približna telesna težina – starosna dob:			
do 11 kg	~ 12 mjeseci	od 11 kg do 15 kg	~ 12 mjeseci do 24 mjeseca
od 15 kg do 18 kg	~ 24 mjeseci do 36 mjeseca	od 18 kg do 30 kg	~ 3 godine do 6 godina
od 30 kg do 60 kg	~ 6 godine do 12 godina	> više od 60 kg	~ iznad 12 godina

Smernice - približna težina tela: starosna grupa					
11 kg	~ 12 meseci	11 kg – 15 kg	~ 12 meseci do 24 meseca		
15 kg – 18 kg	~ 24 meseca do 36 meseci	18 kg – 30 kg	~ 3 godine do 6 godina		
30 kg – 60 kg	~ 6 godina do 12 godina	> 60 kg	~ više od 12 godina		

إرشادات- وزن الجسم التقريبي: الفئة العمرية			
11 كيلو جرام	~ 12 شهر	11 كجم - 15 كجم	~ 12 شهر إلى 24 شهر
15 كجم - 18 كجم	~ 24 شهر إلى 36 شهر	18 كجم - 30 كجم	~ 3 سنوات إلى 6 سنوات
30 كجم - 60 كجم	~ 6 سنوات إلى 12 سنوات	أكثر من 60 كجم	~ أكثر من 12 سنة

OWNER'S MANUAL

Warning
1. No protection against drowning.
2. The product is not a life saving device and must be used only under constant, competent supervision.
3. The supervisor should be within arm's reach of the wearer.
4. Weight range: 30-60 kg from age 6 to 12 years.

Usage
Use the product in calm water, place your arms over them and bones.

Maintenance and Storage
1. Use a clean damp cloth and gently wipe down before storing.
2. After they are completely dry, store the product in a cool and dry place.
3. Don't place sharp or heavy objects on the product to avoid damaging them.
4. Don't fold or extrude the product to avoid breakage.

Disposal
If the product is unserviceable, please cut it up and dispose of it according to your local council's regulations. Dispose of the package carefully and thoughtfully. Do not litter. Be a good citizen and dispose of litter in an environmentally responsible manner.

NOTICE D'UTILISATION

Attention
1. Il ne protège pas contre la noyade.
2. Le produit n'est pas un dispositif de secours et il ne doit être utilisé que sous une surveillance constante et appropriée.
3. La personne chargée de la surveillance doit pouvoir attraper l'enfant en tendant le bras.
4. Fourchette de poids : 30-60 kg de 6 à 12 ans.

Utilisation
Utilisez le produit dans une eau calme, placez-le sous les bras et amusez-vous.

Entretien et rangement
1. Utilisez un chiffon humide et propre et essuyez le produit délicatement avant de le ranger.
2. Quand il est complètement sec, rangez le produit au sec et au frais.
3. Ne placez pas d'objets pointus ou lourds sur le produit pour éviter de l'abîmer.
4. Ne pliez pas et ne forcez pas sur le produit pour éviter de le casser.

Mise au rebut
Si le produit est hors service, veuillez le couper et le jeter conformément aux règlements locaux. Éliminez soigneusement l'emballage. Ne le jetez pas sur la voie publique. Comportez-vous en bon citoyen et jetez les ordures dans le respect de l'environnement.

BENUTZERHANDBUCH

Warnung
1. Schützt nicht vor Ertrinken.
2. Dieses Produkt dient nicht der Lebensrettung und darf ausschließlich unter permanenter und kompetenter Aufsicht benutzt werden.
3. Die Aufsichtsperson muss sich in Armreichweite des Trägers/der Trägerin befinden.
4. Belastbarkeit: 30-60 kg, Alter: 6 bis 12 Jahre.

Benutzung
Verwenden Sie das Produkt in ruhigem Gewässer und platzieren Sie Ihre Arme darüber.

Pflege und Lagerung
1. Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch, um es vor der Einlagerung abzuwischen.
2. Lagern Sie das Produkt, nachdem es vollständig getrocknet ist, an einem trockenen und kühlen Ort.
3. Platzieren Sie keine scharfkantigen oder schweren Gegenstände auf dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Falten oder drücken Sie das Produkt nicht zusammen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgung
Wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, zerschneiden Sie es bitte und entsorgen Sie es gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften.
Entsorgen Sie die Verpackung sorgfältig und gewissenhaft. Nicht in der Natur entsorgen. Handeln Sie verantwortungsbewusst und entsorgen Sie Abfälle umweltbewusst.

MANUALE DELL'UTENTE

Avvertenza
1. Non protegge dall'annegamento.
2. Il prodotto non è un dispositivo di salvataggio e deve essere utilizzato solo sotto la costante supervisione di persone esperte.
3. La persona che sorveglia il bambino deve rimanere sempre al suo fianco.
4. Limiti di peso: da 30 a 60 kg (bimbi da 6 a 12 anni).

Utilizzo
Utilizzate il prodotto in acque calme, posizionatelo al di sotto delle braccia, e buon divertimento!

Manutenzione e Conservazione
1. Prima di riporre il prodotto, strofinarlo delicatamente con un panno umido e pulito.
2. Quando è completamente asciutto, conservare in un luogo fresco e asciutto.
3. Non collocare oggetti pesanti o appuntiti sul prodotto, per non rovinarlo.
4. Non piegare o schiacciare il prodotto; ciò potrebbe danneggiarlo.

Smaltimento
Alla fine del ciclo di vita del prodotto, tagliarlo e smaltirlo nel rispetto delle normative locali.
Smaltire correttamente la confezione. Non gettare nei rifiuti indifferenziati. Smaltire il prodotto in maniera responsabile e consapevole, nel rispetto dell'ambiente.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Waarschuwing
1. Geen bescherming tegen verdrinking.
2. Dit product is geen levensreddend middel en mag uitsluitend onder constant en competent toezicht worden gebruikt.
3. De toezichthouder moet zich binnen een armlengte van de drager bevinden.
4. Gewichtsbereik: 30-60 kg, 6 tot 12 jaar oud.

Gebruik
Gebruik het product in kalm water, leg je armen eroverheen en geniet ervan.

Onderhoud en opbergen
1. Gebruik een schone, vochtige doek en veeg het product voorzichtig schoon voordat het wordt opgeborgen.
2. Berg het product op een koele en droge plek op nadat het helemaal is opgedroogd.
3. Leg geen scherpe of zware voorwerpen op het product, om te voorkomen dat het beschadigd raakt.
4. Vouw het product niet en rek het niet uit, om te voorkomen dat het kapot gaat.

Weggooien
Als het product niet meer gebruikt wordt, snijd het dan in stukken en gooi het weg volgens de richtlijnen van de plaatselijke overheid.
Gooi de verpakking zorgvuldig weg. Niet op de openbare weg gooien. Neem je verantwoordelijkheid en voer afval af op een milieuvriendelijke, correcte manier.

MANUAL DEL USUARIO

Advertencia
1. No protege frente al ahogamiento
2. El producto no es un dispositivo salvavidas y debe usarse solo bajo una supervisión constante y competente.
3. El adulto encargado de la supervisión debe tener al alcance de la mano al niño que usa el producto.
4. Gama de peso: 30-60 kg, de 6 a 12 años de edad.

Uso
Use el producto en aguas tranquilas, extienda los brazos sobre el mismo y disfrute.

Mantenimiento y almacenamiento
1. Use un paño humedecido limpio y elimine la suciedad antes de guardar.
2. Una vez seco, guarde el producto en un lugar fresco y sin humedad.
3. No coloque objetos pesados ni afilados sobre el producto para evitar dañarlo.
4. No pliegue ni retuerza el producto para evitar que se rompa.

Eliminación
Si el producto no se puede reparar, córtelo y elimínelo de acuerdo con las leyes de su país.
Deseche el embalaje de manera atenta y cuidadosa. No contamine. Sea un buen ciudadano y deseche la basura de manera ecológica.

BRUGERVEJLEDNING

Advarsel
1. Ingen beskyttelse mod drukning
2. Produktet er ikke livreddende udstyr og må kun anvendes under konstant, kompetent opsyn.
3. Den opsynshavende skal være inden for brugerens rækkevidde.
4. Vægtområde: 30-60 kg fra 6 til 12 år.

Brug
Brug produktet i roligt vejr, læg armene over det, og nyd det.

Vedligeholdelse og opbevaring
1. Anvend en ren, tør klud og tør forsigtigt produktet af, før det opbevares.
2. Når det er helt tørt, opbevares produktet på et køligt og tørt sted.
3. Læg ikke skarpe eller tunge ting oven på produktet, for at undgå beskadigelse.
4. Fold og pres ikke produktet sammen, så det ikke går i stykker.

Bortskaffelse
Hvis produktet er slidt op, vær venlig at klippe det over og bortskaf det i henhold til de lokale bestemmelser. Bortskaf emballagen omhyggeligt og med omtanke. Undgå forurening. Vær en god borger og bortskaf affald på en miljøvenlig måde.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Aviso
1. Não constitui proteção contra afogamento.
2. O produto não é um dispositivo salva vidas e deve ser utilizado apenas sob supervisão constante e competente.
3. O supervisor deve estar à distância de um braço do utilizador.
4. Intervalo de peso: 30-60 kg de 6 a 12 anos.

Utilização
Use o produto em águas calmas, ponha os braços sobre o mesmo e divirta-se.

Manutenção e Armazenamento
1. Utilize um pano húmido e limpe cuidadosamente antes de armazenar.
2. Depois de totalmente seco, armazene o produto num local fresco e seco.
3. Não coloque objetos aguçados ou pesados sobre o produto para evitar danos.
4. Não dobre nem esprema o produto para evitar quebrá-lo.

Eliminação
Caso o produto não possa ser utilizado, por favor corte-o e elimine-o de acordo com os regulamentos locais. Elimine a embalagem cuidadosamente. Não deite no lixo doméstico. Seja um bom cidadão e elimine o lixo de forma amiga do ambiente.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ AQUA BONES

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΝΙΓΜΟ.
2. ΤΑ AQUA BONES ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.
3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΗΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.
4. ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ: 30-60 KG ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 6 ΕΩΣ 12.

ΧΡΗΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ AQUA BONES ΣΕ ΗΡΕΜΟ ΝΕΡΟ, ΒΑΛΤΕ ΤΙΣ ΜΑΣΧΑΛΕΣ ΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ AQUA BONES.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΑΠΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
2. ΑΦΟΥ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΑ AQUA BONES ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ.
3. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΑΙΧΜΗΡΑ Η ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ AQUA BONES ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΖΗΜΙΑ.
4. ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΤΕ Η ΕΞΩΘΕΙΤΕ ΤΑ AQUA BONES ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΟΨΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО АКВАПАЛКАМ

Внимание
1. Не защищают от утопления.
2. Аквапалки не являются спасательным средством и должны использоваться только под постоянным и компетентным присмотром.
3. Следует постоянно находиться на расстоянии вытянутой руки от ребенка и следить за ним.
4. Весовая категория 30-60 кг / возрастная категория 6-12 года.

Использование
Пользуйтесь аквапалками в спокойной воде. Возьмите аквапалку под мышки и плавайте с ней.
Форму аквапалок можно легко менять.

Обслуживание и хранение
1. Аккуратно протрите аквапалки чистой влажной тканью перед хранением.
2. После того, как они полностью высохнут, поместите аквапалки в прохладное сухое место на хранение.
3. Во избежание повреждения аквапалок не ставьте на них острые или тяжелые предметы.
4. Во избежание повреждения аквапалок не сгибайте и не растягивайте их.

Утилизация
Если изделие вышло из употребления, разрежьте его и утилизируйте в соответствии с нормами, утвержденными муниципальными властями.
Утилизируйте упаковку аккуратно и внимательно. Не разбрасывайте отходы. Будьте ответственным гражданином и утилизируйте отходы, не загрязняя окружающую среду.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PĚNOVÝ PLOVACÍ VÁLEC

Upozornění
1. Nechrání před utonutím.
2. Pěnový plovací válec není záchranný prostředek a musí se používat pod neustálým dohledem kompetentní osoby.
3. Na dítě v sedačce musí dohlížet dospělá osoba ve vzdálenosti, ve které na dítě dosáhne.
4. Rozsah hmotnosti: 30-60 kg od 6 do 12 let.

Použití
Používejte pěnový plovací válec ve stojaté vodě. Umístěte jej do podpaží a užívejte si.
Pěnový plovací válec lze snadno tvarovat.

Údržba a skladování
1. Používejte čistý navlhčený hadr a před uskladněním jemně otřete.
2. Po úplném oschnutí uschovejte na chladném a suchém místě.
3. Abyste předešli poškození, nepokládejte na pěnový válec ostré nebo těžké předměty.
4. Abyste předešli zlomení, pěnový válec neskládejte ani nestlačujte.

Likvidace
Pokud produkt již nebudete používat, rozřežte jej a zbytky zlikvidujte dle místních předpisů.
Obal likvidujte opatrně a promyšleně. Neznečišťujte. Buďte dobrými občany, likvidujte zbytky ekologicky šetrně.

BRUKSANVISNING FOR AQUA BONES

Advarsel
1. Produktet beskytter ikke mot drukning.
2. Aqua bones er ikke livredningsutstyr og må bare brukes under konstant, kompetent oppsyn.
3. Kontrolløren skal være innenfor rekkevidden til bæreren.supervisor.
4. Vekt: 30-60 kg fra 6 til 12 år.

Bruk
Bruk aqua bones i rolig vann, legg armhulene over den og mor deg.
Du kan enkelt endre formen på aqua bones.

Vedlikehold og oppbevaring
1. Bruk en ren, fuktig klut og tørk forsiktig av før lagring.
2. Når den er helt tørr kan aqua bones lagres på et tørt og kjølig sted.
3. Ikke plasser skarpe eller tunge objekter på aqua bones, dette for å unngå skader.
4. Ikke brett eller tvist aqua bones, dette for å unngå brudd.

Kassering
Hvis produktet skal avhendes, skal det skjæres opp og avhendes i henhold til lokale forskrifter.
Produktet må avhendes korrekt. Kast ikke søppel i naturen. Søppel skal kastes på ansvarlig, miljøvennlig måte.

ANVÄNDARMANUAL FÖR AQUA BONES

Varning
1. Inget skydd mot drunkning.
2. Aqua bones är ingen räddningsanordning och får endast användas under konstant och kompentent översyn.
3. Övervakaren måste vara in räckhåll av användaren.
4. Viktomfång: 30-60 kg från 6 månad till 12 år.

Användning
Använd aqua bones i lugnt vatten, armhålorna ska vara ovanpå och njut sedan.
Det är väldigt lätt att ändra formen på aqua bones.

Underhåll och förvaring
1. Använd en ren dammtrasa och torka av försiktigt innan förvaring.
2. Efter att den är fullständigt torr, förvara aqua bones på en sval och torr plats.
3. Placera inga vassa eller tunga objekt på aqua bones för att undvika skador.
4. Vik eller pressa inte aqua bones för att undvika att de går sönder.

Kassering
Om produkten inte kan användas mer, skär den i bitar och kassera den i enlighet med dina lokala avfallsbestämmelser.
Kasta paketet försiktigt och genomtänkt. Skräpa inte ned. Var en god medborgare och gör dig av med avfall på ett miljömedvetet sätt.

AQUA BONES -OHJEKIRJA

Varoitus
1. Ei suojaa hukkumiselta.
2. Kellukkeet eivät ole hengenpelastusta varten, ja niitä tulee käyttää vain jatkuvassa ja sopivassa valvonnassa.
3. Valvojan tulee olla käden ulottuvilla.
4. Painovali: 30-60 kg, ikä: 6 - 12.

Käyttö
Käytä aqua bonesia tyynessä vedessä, laita kainalosi sen yli ja nauti.
Voit helposti muuttaa aqua bonesin muotoa.

Kunnossapito ja säilytys
1. Käytä puhdasta, kosteaa liinaa ja pyyhi varoen ennen varastointia.
2. Kun aqua bones on kokonaan kuivunut, säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.
3. Älä laita teräviä tai painavia esineitä aqua bonesin päälle, ettei se vahingoitu.
4. Älä taita tai puristele aqua bonesia, ettei se hajoa.

Hävittäminen
Jos tuote on epäkunnossa, pilko se ja hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.
Hävitä pakkaus huolella ja ajatuksella. Älä roskaa. Ole kunnon kansalainen ja hävitä roskat ympäristöystävällisesti.

NÁVOD NA POUŽITIE PLÁVACÍCH VALCOV

Upozornenie
1. Nejedná sa o ochranu proti utopeniu.
2. Plávacie valce nie sú záchranné prostriedky a môžu sa používať oba pod trvalým a skúseným dozorom.
3. Dozor by sa mal nachádzať na dosah ruky od dieťaťa v sedačke.
4. Váhové rozpätie: 30-60 kg pre vek 6-12 rokov.

Použitie
Penové plávacie valce používajte v pokojnej vode, dajte cez ne svoje podpazušie a bavte sa.
Tvar penových plávacích valcov môžete veľmi ľahkým spôsobom zmeniť.

Údržba a skladovanie
1. Pred skladovaním jemne utrite pomocou čistej, vlhkej handričky.
2. Po úplnom vyschnutí odložte penové plávacie valce na chladnom a suchom mieste.
3. Na penové plávacie valce neukladajte ostré alebo ťažké predmety, aby ste sa vyhli poškodeniu.
4. Penové plávacie valce neprehýnajte ani nestláčajte, aby ste sa vyhli zlomeniu.

Likvidácia
Pokiaľ je výrobok vyradený z používania, rozrežte ho a zlikvidujte v súlade s pokynmi miestnej správy.
Balenie starostlivo a poriadne zlikvidujte. Nevyhadzujte do netriedeného odpadu. Buďte dobrým občanom a odpad zlikvidujte ekologicky.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WODNYCH MAKARONÓW AQUA BONES

Ostrzeżenie
1. Nie zabezpieczają przed utonięciem.
2. Aqua bones nie są sprzętem ratowniczym i ich użycie musi odbywać się pod stałym nadzorem osoby kompetentnej.
3. Osoba nadzorująca powinna znajdować się w zasięgu ręki dziecka.
4. Zakres wagi: 30-60 kg, wiek od 6 do 12 roku.

Użycie
Wodne makarony są przeznaczone do użytku na spokojnej wodzie, po prostu włóż pod pachy i baw się dobrze.
Można łatwo zmienić kształt makaronów.

Konserwacja i przechowywanie
1. Przed przechowywaniem delikatnie przetrzyj wilgotną szmatką.
2. Po całkowitym wyschnięciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
3. Aby uniknąć uszkodzenia, nie umieszczaj na Aqua bones ostrych lub ciężkich przedmiotów.
4. Aby uniknąć złamania, nie składaj, ani nie wyżymaj Aqua bones.

Utylizacja
Jeżeli produkt zakończył swoją żywotność, potnij go i zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami składowania odpadów.
Ostrożnie i starannie zutylizuj opakowanie. Nie śmieć. Bądź dobrym obywatelem i utylizuj śmieci zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

VÍZI SZIVACSKUKAC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Figyelmeztetés
1. A termék nem véd meg a fulladástól.
2. A vízi szivacskukac nem életmentő eszköz, és csak megfelelő és állandó felügyelet mellett használható.
3. A felügyelőnek karnyújtásnyi távolságra kell lennie a viselőtől.
4. Súlyhatárok: 30-60 kg, 6-tól 12 éves korig.

Használat
A vízi szivacskukac csak nyugodt vízben használható. Ölelje át a hónaljával, és élvezze a használatát.
A vízi szivacskukac alakja könnyen megváltoztatható.

Karbantartás és tárolás
1. Megnedvesített ronggyal finoman dörzsölje le tárolás előtt.
2. Miután teljesen megszáradt, tegye el a vízi szivacskukacot hűvös, száraz helyre.
3. A vízi szivacskukac megóvása érdekében ne tegyen rá éles vagy nehéz tárgyakat.
4. A vízi szivacskukac eltörésének megakadályozása érdekében ne hajtogassa őket össze, illetve ne sajtolja össze.

Ártalmatlanítás
Ha a terméket többé már nem lehet használni, vágja szét, és ártalmatlanítsa a helyi önkormányzat előírásai szerint.
A csomag ártalmatlanítását óvatosan és gondosan végezze. Ne szemeteljen. Felelős állampolgárként a szemét ártalmatlanítását környezetbarát módon tegye.

ŪDENS KAULU LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Brīdinājums
1. Nepasargā no noslīkšanas
2. Ūdens kauli nav dzīvības glābšanas līdzeklis un tās drīkst izmantot tikai nepārtrauktā un kvalificētā uzraudzībā.
3. Uzraugošajai personai ir jāatrodas rokas stiepiena attālumā no bērna peldsēdeklī.
4. Paredzētais svars: 30-60 kg, vecums: 6-12 gadi.

Izmantošana
Izmantojiet ūdens kaulus mierīgā ūdenī, novietojiet to zem padusēm un baudiet peldēšanu.
Jūs varat vienkārši izmainīt ūdens kaulu formu.

Apkope un uzglabāšana
1. Pirms uzglabāšanas rūpīgi noslaukiet ar tīru mitru lupatiņu.
2. Pēc pilnīgas nožūšanas glabājiet ūdens kaulus vēsā un sausā vietā.
3. Nenovietojiet asus vai smagus priekšmetus uz ūdens kauliem, lai nesabojātu tos.
4. Nesalieciet un neizstiepiet ūdens kaulus, lai nesabojātu tos.

Utilizācija
Pēc izstrādājuma izmantošanas pabeigšanas sagrieziet to un utilizējiet atbilstoši jūsu pašvaldības noteikumiem.
Utilizējiet iepakojumu rūpīgi un pareizi. Nepiesārņojiet vidi. Katra godprātīga pilsoņa pienākums ir utilizēt atkritumu videi draudzīgā veidā.

„AQUA BONES“ NAUDOTOJO VADOVAS

Įspėjimas
1. Šios priemonės neapsaugo nuo nuskendimo.
2. Tai nėra gelbėjimo priemonė, jos naudojimą turi nuolat prižiūrėti kompetentingas asmuo.
3. Prižiūrėtojas turi būti ne toliau kaip per rankos atstumą nuo vaiko.
4. Svorio diapazonas: 30–60 kg nuo 6 iki 12 metų.

Naudojimas
Naudokite ramiame vandenyje, pakiškite po pažastimis ir mėgaukitės.
Galite paprastai pakeisti jų formą.

Priežiūra ir laikymas
1. Prieš padėdami laikyti švelniai nuvalykite švariu drėgnu skudurėliu.
2. Visiškai nudžiūvusias priemones laikykite vėsioje sausoje vietoje.
3. Nedėkite ant jų sunkių ar aštrių daiktų, kad nepažeistumėte.
4. Nelankstykite ir netampykite, kad priemonės neplyštų.

Utilizavimas
Kai gaminys nebetinkamas naudoti, perpjaukite jį ir utilizuokite pagal vietines įstaigas.
Pakuotę utilizuokite atidžiai ir kruopščiai. Nešiukšlinkite. Būkite geras pilietis ir utilizuokite nekenkdami aplinkai.

NAVODILA ZA UPORABO PLAVALNEGA ČRVA

Opozorilo
1. Ni zaščita pred utopitvijo.
2. Plavalni črv ni pripomoček za reševanje in ga je treba uporabiti le pod stalnim in strokovnim nadzorom.
3. Oseba, ki nadzira uporabnika, mora biti vedno na dosegu roke.
4. Telesna teža: 30-60 kg od 6 do 12 let.

Uporaba
Plavalni črv uporabite v mirni vodi; namestite ga pod svoje pazduhe in se prepustite užitkom.
Obliko plavalnega črva lahko zlahka spremenite.

Vzdrževanje in shranjevanje
1. Pred shranjevanjem ga nežno obrišite s čisto in vlažno krpo.
2. Ko je plavalni črv popolnoma suh, ga shranite v hladnem in suhem prostoru.
3. Na plavalni črv ne polagajte nobenih ostrih ali težkih predmetov.
4. Plavalnega črva ne zlagajte ali stiskajte, saj se ta lahko zlomi.

Odstranjevanje
Če izdelek ni več uporaben, ga razrežite in odvrzite v skladu s predpisi lokalnih oblasti.
Paket odvrzite previdno in premišljeno. Ne onesnažujte okolja. Odpadke odstranite na okoljsko prijazen način.

MAKARNA KULLANIM KILAVUZU

Uyarı
1. Boğulmaya karşı koruma sağlamaz.
2. Makarnalar bir can kurtarıcı değildir ve yalnızca sürekli yetkili gözetimi altında kullanılmalıdır.
3. Gözcü kişi çocuktan bir kol mesafesinde olmalıdır.
4. Ağırlık aralığı: 6 ile 12 yaş, 30-60 kg arası.

Kullanım
Makarnaları sakin suda kullanın, koltuk altınıza yerleştirin ve tadını çıkarın.
Makarnaların şeklini kolayca değiştirebilirsiniz.

Bakım ve Saklama
1. Saklamadan önce temiz nemli bir bezle bastırmadan silin.
2. Tamamen kuruduktan sonra makarnaları kuru ve serin bir yerde saklayın.
3. Hasar görmemesi için makarnaların üzerine sivri ya da ağır cisimler koymayın.
4. Kırılmaları önlemek için makarnaları katlamayın ve sıkmayın.

Elden Çıkarma
Ürün kullanılmıyorsa lütfen kesin ve yerel yönetmeliklere uygun olarak atın.
Paketi dikkatli ve saygılı şekilde atın. Çevreyi kirletecek şekilde atmayın.. İyi bir vatandaş olun ve çöpü çevreye saygılı şekilde atın.

MANUALUL UTILIZATORULUI PENTRU BAGHETELE ACVATICE

Avertisment
1. Nu protejează împotriva înecului.
2. Baghetele acvatice nu reprezintă un dispozitiv de salvare a vieţii şi trebuie utilizate sub supraveghere constantă, competentă.
3. Supraveghetorul trebuie să fie la îndemâna celui care îl foloseşte.
4. Categoria de greutate: 30-60 kg de la vârsta de 6 până 12 ani.

Utilizare
Utilizaţi baghetele acvatice în ape liniştite, puneţi-vă braţele peste acestea şi relaxaţi-vă.
Puteţi schimba cu uşurinţă forma baghetelor acvatice.

Întreţinere şi depozitare
1. Vă rugăm să folosiţi o lavetă umedă şi ştergeţi uşor înainte de depozitare.
2. După uscarea completă, depozitaţi baghetele acvatice la loc uscat şi răcoros.
3. Nu puneţi obiecte ascuţite sau grele peste baghetele acvatice pentru a evita deteriorarea.
4. Nu pliaţi sau extrudaţi baghetele acvatice pentru a evita ruperea acestora.

Eliminare
Dacă produsul nu mai este adecvat, vă rugăm să-l tăiaţi şi să-l eliminaţi conform prevederilor consiliului dvs. local.
Eliminaţi pachetul cu atenţie şi consideraţie. Nu aruncaţi la gunoi. Pentru a fi un bun cetăţean eliminaţi gunoiul într-o manieră ecologică.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА AQUA BONES

Внимание
1. Няма защита срещу удавяне.
2. Aqua bones не са животоспасяващо средство и трябва да се използват само под постоянен, компетентен надзор.
3. Възрастният човек, който наблюдава следва да бъде на една ръка разстояние от детето.
4. Тегло: 30-60 кг; възраст от 6 до 12 години.

Употреба
Използвайте aqua bones в спокойна вода, поставете го подмишниците и се забавлявайте.
Можете лесно да промените формата на aqua bones.

Поддръжка и Съхранение
1. Използвайте чиста, влажна кърпа и внимателно избършете преди съхранение.
2. След като изсъхне напълно, съхранявайте aqua bones на хладно и сухо място.
3. Не поставяйте остри или тежки предмети върху aqua bones за да избегнете повреждане.
4. Не огъвайте или не притискайте aqua bones, за да избегнете счупване.

Разпореждане
Ако продуктът е извън употреба, моля, нарежете го изхвърлете според вашия местен регламент.
Разположете опаковката, внимателно и обмислено. Не изхвърляйте. Бъдете добър гражданин и изхвърляйте отпадъците по съобразен с околната среда начин.

KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA VODENE LOMLJIVE CIJEVI

Upozorenje
1. Ne pružaju zaštitu od utapanja.
2. Vodene lomljive cijevi ne predstavljaju sredstvo za spašavanje i mogu se upotrebljavati isključivo pod stalnim nadzorom odrasle osobe.
3. Nadzornik treba biti nadohvat ruke nosioca.
4. Raspon mase: 30-60 kg od starosti 6 do 12.

Upotreba
Koristite vodene lomljive cijevi umirnoj vodi, postavite ih ispod pazuha i uživajte.
Možete lako promijeniti oblik vodenih lomljivih cijevi.

Održavanje i čuvanje
1. Uzmite čistunamočenu krpu i lagano obrišite površinu vodenih lomljivih cijevi prije nego ih odložite.
2. Nakon što se lomljive cijevi u potpunosti osuše, pohranite ih na hladnom i suhom mjestu.
3. Ne stavljajte oštre ili teške predmete na vodene lomljive cijevi kako ih ne biste oštetili.
4. Ne presavijajte niti istiskujte vodene lomljive cijevi kako ih ne biste slomili.

Odlaganje
Ako proizvod više ne služi svrsi kojoj je namijenjen, izrežite ga i zbrinite sukladno uputama Vašeg lokalnog vijeća.
Pažljivo i svjesno zbrinite pakiranje. Ne bacajte ga u smeće. Budite savjestan građanin i zbrinite ga na ekološki prihvatljiv način.

AQUA UJUKITE KASUTUSJUHEND

Hoiatus
1. Need ei ole uppumist tõkestavad vahendid.
2. Aqua ujukid ei ole elupäästevahendid ja neid tuleb kasutada vaid pideva ja pädeva järelevalve all.
3. Järelvaataja peab olema ujumisrõnga kasutaja käeulatuses.
4. Lubatud kaal 30-60 kilo, vanus 6 kuni 12 aastat.

Kasutamine
Kasutage ujukeid vaikses vees; pange oma käsivarred üle nende.
Ujukite kuju on teil hõlbus muuta.

Hooldamine ja hoiustamine
1. Enne hoiulepanekut pühkige õrnalt puhta niiske lapiga üle.
2. Kui ujukid on täielikult kuivad, pange need hoiule jahedasse ja kuiva kohta.
3. Ärge pange ujukite peale teravaid ja raskeid esemeid, et neid mitte vigastada.
4. Ärge ujukeid kokku voltige ega kokku pressige, et neid mitte vigastada.

Utiliseerimine
Kui toode on kasutusest kõrvaldatud, lõigake see katki ja andke üle kohalikule jäätmekäitlusettevõttele.
Utiliseerige toode hoolikalt ja läbimõeldult. Ärge pange prügikasti. Olge eeskujulik kodanik ja utiliseerige jäätmed keskkonnasõbralikul moel.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU AQUA KOSTIJU

Upozorenje
1. Bez zaštite od davljenja
2. Aqua kosti nisu sredstvo za spasavanje života i moraju se koristiti samo uz konstantan nadzor kompetentne osobe.
3. Osoba koja nadgleda dete treba biti u neposrednoj blizini deteta.
4. Opseg težine: 30-60 kg, uzrast od 6 do 12 godina.

Upotreba
Koristite kosti za vodu na mirnoj vodi, obavijte ih rukama i uživajte.
Lako možete promeniti oblik kostiju za vodu.

Održavanje i odlaganje
1. Koristite čistu i vlažnu krpu da nežno obrišete pre odlaganja.
2. Nakon što su potpuno suve, odložite kosti za vodu na hladno i suvo mesto.
3. Ne postavljajte oštre predmete na kosti za vodu da izbegnete oštećenja.
4. Ne savijajte kosti za vodu da sprečite lomljenje.

Bacanje
Ako proizvod nije ispravan, molimo isecite ga i bacite u skladu sa lokalnim pravilima.
Bacite proizvod pažljivoi oprezno. Ne bacajte na ulicu. Budite uzoran građanin i bacajte smeće na ekološki svestan način.

دليل المستخدم لأنابيب الماء

تحذير
1. ليس هناك حماية من الغرق.
2. أنابيب الماء ليست أداة لإنقاذ الحياة، ويجب ألا يتم استخدامها إلا تحت الإشراف المستمر لشخص مختص.
3. يجب أن يكون المشرف قريبا من ذراع الطفل الذي يرتدي عوامة الذراع.
4. مدى الوزن: 30-60 كجم من عمر 6 إلى 12 سنة.

الاستخدام
استخدم أنابيب الماء في الماء الهادئ؛ وضع ذراعيك عليها، واستمتع بها.
يمكنك بسهولة تغيير شكل أنابيب الماء.

الصيانة والتخزين
1. استخدم قطعة قماش مبللة ونظيفة، وامسح المنتج برفق قبل التخزين.
2. بعد الجفاف التام، قم بتخزين أنابيب الماء في مكان بارد وجاف.
3. لا تضع الأشياء الحادة أو الثقيلة على أنابيب الماء لتجنب إتلافها.
4. لا تقم بطي أو قذف أنابيب الماء لتجنب كسرها.

التخلص من المنتج
إذا خرج من الخدمة، يرجى قطعه والتخلص منه وفقا للقواعد المحلية.
تخلص من العبوة بعناية وبمسؤولية. لا ترم العبوة. كن مواطنًا صالحًا، وتخلص من القمامة بطريقة مسؤولة بيئيًا.

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati
®™ Trademarks used in some countries under license to/
Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/
Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/
®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/
®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a
Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Manufactured,distributed and represented in the European Union by/
Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/
Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da
Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy
Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por
Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America
Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)
Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por
Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile
Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**
Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101
Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da
Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong
www.bestwaycorp.com

Bestway®

303021246628